XMOSチップによる自走式 倒立制御実験装置の開発

北海道職業能力開発大学校

制御技術科

中原 博史

(株)北斗電子

中野 隆司

HPC H.Nakahara

自走式倒立制御実験装置

PUPPY


- ・倒立制御学習キット
- ・(株)北斗電子
- http://www.hokutodenshi.co.jp/

これをXMOSチップで制御



HPC H.Nakahara

PUPPY本体の構成-1/4 モータ、ギアボックス • ロータリエンコーダ • 前進、後進 回転角(φ) (PUPPY取扱説明書より転写) HPC H.Nakahara 3



PUPPY本体の構成-3/4

モータトルク(τ)の検出

- ・トルクと電流は比例
- ・電流は、抵抗の電圧に比例
- 電圧をADコンバータで観測、間接的にトルクを 検出する。
- 倒立状態を維持するトルク(τ)になるように電 流をPWM方式で制御する。

HPC H.Nakahara

PUPPY本体の構成-4/4 倒立状態を維持す るモータトルク(τ) を求め、そのτを 実現するように電 傾斜角 流を制御する。 車輪の回転角 水平軸 車輪 (PUPPY取扱説明書より転写) PUPPY の側面模式図 HPC H.Nakahara

PUPPYのパラメータ

車輪半径	r	0.029 [m]
車輪(2 つ分)と車軸の質量	m	0.06 [kg]
本体の質量(乾電池含む)	M	0.27 [kg]
車輪と車軸の慣性モーメント	J	0.00115 [kg·m²]
本体の慣性モーメント	I	0.0036973 [kg·m²]
車軸から本体重心までの距離	L	0.105 [m]
車体の粘性摩擦抵抗	$D_{ heta}$	2.00e-7 [Nms/rad]
車軸の粘性摩擦抵抗	D_{φ}	1.00e-4 [Nms/rad]

(PUPPY取扱説明書より転写)

HPC H.Nakahara

7

PUPPYのモデリング-1/7

ラグランジュ関数L と ラグランジュの運動方程式

L=T-U

T : 運動エネルギー

①車輪の回転運動エネルギー

②本体傾斜方向の回転運動エネルギー

③本体の並進運動エネルギー

④車輪の並進運動エネルギー

U : ポテンシャルエネルー

①重心の位置エネルギー

HPC H.Nakahara

PUPPYのモデリング-2/7

ラグランジュの運動方程式

$$\begin{split} & \left\{ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\varphi}} L \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} L + D_{\varphi} \dot{\varphi} = \tau \right. \\ & \left. \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\varphi}} L \right) - \frac{\partial}{\partial \theta} L + D_{\theta} \dot{\theta} = 0 \right. \end{split}$$

(PUPPY取扱説明書より転写)

HPC H.Nakahara

PUPPYのモデリング-3/7

倒立状態では、 θ は小さいので、 $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx \theta$ と近似し、 $d\theta / dt$ 等の非線形項をゼロとみなす

$$\begin{cases} a\ddot{\phi} + (a+b)\ddot{\theta} + D_{\phi}\dot{\phi} = \tau \\ (a+b)\ddot{\phi} + (a+2b+c)\ddot{\theta} - u\theta + D_{\phi}\dot{\theta} = 0 \end{cases}$$

(PUPPY取扱説明書より転写)

HPC H.Nakahara

10

PUPPYのモデリング-4/7

状態方程式の形にする

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \tau(t)$$

これを、離散化する必要がある。

HPC H.Nakahara

PUPPYのモデリング-5/7

周期Tで制御する離散時間制御モデルにする

$$\mathbf{x}(k+1) = e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(k) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{\mathbf{A}((k+1)T-s)}$$
$$= e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(k) + \int_{0}^{T} e^{\mathbf{A}s} ds \mathbf{B} \mathbf{u}(k)$$

(PUPPY取扱説明書より転写)

HPC H.Nakahara

12

PUPPYのモデリング-6/7

また

$$\mathbf{A}_{D} = e^{\mathbf{A}T} \qquad \mathbf{B}_{D} = \int_{0}^{T} e^{\mathbf{A}s} ds \mathbf{B}$$

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}_{\scriptscriptstyle D}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}_{\scriptscriptstyle D}\mathbf{u}(k)$$

(PUPPY取扱説明書より転写)

13

HPC H.Nakahara

kahara

PUPPYのモデリング-7/7

状態方程式の形の離散時間制御モデル

$$\begin{bmatrix} \theta(k+1) \\ \dot{\theta}(k+1) \\ \dot{\phi}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta(k) \\ \dot{\theta}(k) \\ \dot{\phi}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix} \tau(k)$$

(DUDDYBUSH # LUES)

これが、制御設計の基本式になります

HPC H.Nakahara

PUPPYの倒立

···一部省略···

位置は、制御しない。動きながら倒 れない。

倒立(走行)制御の目標

- ・ 本体の重心回りの角速度d $\theta/dt=0$
- 車輪の回転角速度 dφ/dt:目標値に追従させる

PI制御

HPC H.Nakahara

15

XMOSのチップで実現


基本方針


- XS1-L1 64pin を使用(1コア、8スレッド)
- PUPPY本体の既存の信号を全て取り込む
- 機能は、すべてソフトウェアで実現・・・


ただし、追加したIC


- ジャイロ用ADコンバータ
- モータ電流値用ADコンバータ


HPC H.Nakahara
















```
Cファイル(拡張子. C)内の対策
#define MAXI 100000000.0f // 小数部のためのscale定数
int getIntP (float x) {
       int x_int;
       x_{int} = (int) x;
                             整数部の取得
       return x_int;
 }
int getDecP (float x) {
       int x_int , x_dec ;
                                少数部の取得
       float scale = MAXI :
       x_{int} = (int) x
       x_{dec} = (x - (float) x_{int}) * scale;
       return x_dec;
                     HPC H.Nakahara
                                                     25
```

```
Cファイル(拡張子. C)内の対策

float getFloat (int x_int, int x_dec) {
    float x, y;
    float scale = MAXI;
    x = (float) x_int;
    y = x + ((float) x_dec) / scale;
    return y;
}

チャネル通信(整数のみ)、プロトタイプの宣言

int ReadCh (chanend ch); // xcファイルで定義
void WriteCh(int d, chanend ch); // xcファイルで定義
```

```
XCファイル内の対策

チャネル通信
・チャネル入力、ReadChの定義
int ReadCh( chanend ch ) {
    int tmp;
    ch :> tmp;
    return tmp;
}


・チャネル出力、WriteChの定義
void WriteCh (int d, chanend ch) {
    ch <:d;
}
```

```
XCのメインプログラム


int main() { chan Gyro,Count,Current,DIPch,LEDch, Status,ID; par{ Gyro_AD( Gyro_CS, Gyro_SCLK, Gyro_Data, Gyro); RotaryENC( A_pos, A_neg, B_pos, B_neg, Count); Current_AD( Cur_CS, Cur_SCLK, Cur_Data,Current); Status_X(Count, Gyro,Status); Acrobat_X(Status, ID,DIPch,LEDch,type, time); Control_Cur_X( ID,Current, PWMp); DIPswitch( DIPch, DIPp); LED4(LEDch, LEDp); } return 0; }


HPC H.Nakahara 28
```

```
int main() { chan Gyro,Count,Current,DIPch,LEDch, Status,ID; par{ Gyro_AD( Gyro_CS, Gyro_SCLK, Gyro_Data, Gyro); RotaryENC( A_pos, A_neg, B_pos, B_neg, Count); Current_AD( Cur_CS, Cur_SCLK, Cur_Data,Current); Status_X(Count, Gyro,Status); Acrobat_X(Status, ID,DIPch,LEDch, type, time); Control_Cur_X( ID,Current, PWMp); DIPswitch( DIPch, DIPp); LED4(LEDch, LEDp); DFDそのままだが・・・ } Preturn 0; }
```
















```
Statusプロセスの例


void Status_X(chanend Count_ch , chanend Gyro_ch , chanend status_ch )


{ int Count=0, Gyro=0; while(1){ select{ case Count_ch:> Count: break; case Gyro_ch:> Gyro: status_core(Count , Gyro , status_ch); break; }
}


HPC H.Nakahara 36
```














```
void Gyro_AD(out port CS,out port SCLK,in port Data,chanend Gyro){
    int d , offset;
    waitms(500); // 電源のNの0.5秒後に測定開始
    for (int i=0;i<100;i=i+1){ //100回、1秒間測定
        offset=offset+ADC12( CS, SCLK, Data);
        waitms(10);
    }
    offset=offset/100; // ====== offset の取得
    while(1){
        d=ADC12( CS, SCLK, Data);
        Gyro <:(d - offset)/4; // 10 bit ADCIc換算!!!
        waitms(10); // 10ms このタイミングで各プロセスが同期する。
    }
}
```

```
ADコンパータ (ADC12) 2/2

int ADC12(out port CS,out port SCLK,in port Data){
...
for(int i=0;i<12;i=i+1){ // 12bit 取得
...
} SCLK<:0x01; // 13パルス目
t when timerafter ( now +50) :> now; // 500 ns
SCLK<:0x0; CS<:0x1; // END
t when timerafter ( now +50) :> now; // 500 ns
return (int)AD_Data;
}

HPC H.Nakahara 47
```

```
void LED4 ( chanend inch , out port LED){
    // LED/$\dagger 4 \ bit Port
    int LED_st = 0;
    inch :> LED_st;
    LED <: LED_st;
}

HPC H.Nakahara
49</pre>
```

```
Control_Cerrent 1/2

void Control_Cur_X(chanend ID_ch , chanend Cur_AD , out port PWMp){
  int CurrentAD , Id_Union , PWM_u , Pw_unit=200;  // 200 microの1%
  unsigned Pwdt, PWMdata=0;

while(1){
  select{
      case ID_ch :>Id_Union:  // 電 流 の目標値、整数
      break;
      case Cur_AD :> CurrentAD:  // 200 micro每、現在の電 流
      ····· 次のページ、PWM 出力 ····
      break;
  }
  }
}

HPC H.Nakahara 50
```

```
Control_Cerrent 2/2

PWM_u= control_crrent_core(Id_Union, CurrentAD);
if (PWM_u > 0) { PWMdata=0x01; }
else if (PWM_u < 0) { PWMdata=0x02; PWM_u = PWM_u; }
else { PWMdata=0x03; PWM_u = PWM_u; }
if (PWM_u > MAX_DUTY; ) PWM_u = MAX_DUTY; // 最大値を設定
if (PWM_u < MIN_DUTY) PWM_u = MIN_DUTY; // 最小値を設定

// ここでPWM信号を発生、周期 200micro秒
Pwdt = Pw_unit*PWM_u; // パルス幅の計算
PWMdata = PWMdata+0x04; // 3bit目を1にする。
PWMp <: PWMdata; waitmicro( Pwdt );
PWMp<:0x0;
```

終わりに CSPモデルプログラム全般に関して http://www.cspjapan.org/ http://www.cspjapan.org/JCSP/jcsp.htm http://www.cspjapan.org/JIBUNET/jibunet.htm